
YT-J72
银泰开发中心
TEL:0379-5175561
CON9
VEE
Uxin
GND
RE
LK1
LK2
LK3
UH1
UH1
CON7
LDI
LDO
LDU
CON10
US2
US1
CON11
183
183
CON8
HZ
GND
GND
GND
M8
M7
N24
182
181
频率校正
检查开关
起动电压
缓冲调整
起动电流
隔离变压器
限流
限压
过流
过压
LM358
LM324
LM556
LM339
LM7815
4020
4001
4046
555
521P
TIP41
1N4007
1N5408
1000u
2SL12
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10
LED11
LED12
LED13
LED14
LED15
R11
R119
R120
R2
R51
R52
R53
R54
R55
R56
150/5w
470/5W
2.2/5w
18K/1w
4.7K
3.3k
10k
G1
K1
G4
K4
XA
G3
K3
G6
K6
XB
G5
K5
G2
K2
XC